# ATS118x-CVR-SQ

## Piastra di montaggio per lettori ATS1182N, ATS1183N e ATS1184N, versione quadrata (86 x 86 x 10 mm)

### Piastre di installazione ATS118x

La piastra di installazione ATS118x è stampata ad iniezione e presenta fori preforati per il montaggio del lettore. La piastra di installazione è utile per coprire i fori delle precedenti installazioni, offre più spazio per i collegamenti e aiuta anche a garantire una lettura affidabile quando si scansionano le tessere multifunzione. Questo spazio aggiuntivo è particolarmente importante quando i lettori sono installati su superfici metalliche.



### Dettagli

- Disponibile in tre forme: Basic, Slim e Quattro
- Le piastre di installazione riducono notevolmente le correnti parassite dalle superfici metalliche
- Coprono anche gli sgradevoli fori delle viti delle precedenti installazioni e l'ingresso del cavo nel lettore

# ATS118x-CVR-SQ

## Piastra di montaggio per lettori ATS1182N, ATS1183N e ATS1184N, versione quadrata (86 x 86 x 10 mm)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Advisor Advanced |
| Type | Accessory |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 86 x 86 x 10 mm |
| Colour | Black |
| Material | Plastic |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57